



## **Calibratie (papier / lint) ZEBRA Xi printer series**

### **Wanneer ?**

- Als het ERROR en CHECK RIBBON en/of PAPER OUT lampje direct gaan branden. (en papier en lint op de goede manier in de printer zitten)
- Na 1 of meerdere geprinte labels bovengenoemde foutmelding komt.
- De afdruk / afscheurpositie niet op de goede plaats uitkomt.

---

### **LET OP !**

#### **Voordat u een calibratie gaat uitvoeren eerst even het volgende controleren :**

- Indien u stickers gebruikt (waarbij de stickers niet tegen elkaar zitten, maar met een kleine afstand van elkaar op de drager cq. achtergrond) moet de volgende optie in het Menu geselecteerd zijn :

#### **Media Type.....Non-continuous**

Indien u **doorlopend materiaal** gebruikt moet deze instelling staan op:

#### **Media Type .....Continuous**

Als u **lint** gebruikt:

#### **Print Method .....Thermal transfer**

**Zonder lint:**

#### **Print Method .....Thermal Direct**

Als bovengenoemde instellingen niet goed staan dient u deze eerst in het menu van de printer te corrigeren alvorens verder te gaan! (korte uitleg hiervan aan einde van dit document)

Het is mogelijk dat door een foutieve instelling in uw printerdriver / labelsoftware bovengenoemde instellingen verkeerd staan en hierdoor uw printer foutmeldingen geeft. U dient deze eerst te controleren en evt. te corrigeren, anders zal de printer ondanks calibreren niet goed functioneren.

---

### **Calibreren**

Printer moet aan staan.

- open de printhead
- druk op **setup/exit** (in het display staat: *Darkness*)
- druk nu aantal keren op de **next/save** toets tot in het display staat: **Media and Ribbon Calibrate**. Druk nu op de **witte pijl in het zwarte vlakje** onder het woord *Calibrate*.
- Op het display staat nu:
- **Load backing**

**Cancel Continue**

- haal nu een aantal stickers van de drager (rugkant) zoveel dat er geen stickers tussen de witte rol (vooraan) en zwarte dunne rol (achterin) zitten. Alleen het materiaal waar de sticker opzitten, zit in het printermechanisme. (niets afscheuren)

Druk nu weer op de pijl onder het woord **Continue**

- op het display staat nu:  
**Remove Ribbon**  
**Cancel Continue**
- schuif het lint geheel naar rechts (er mag geen lint onder de printhead meer zitten)
- **Sluit de printhead**

druk nu weer op de **pijl onder Continue**

op het display staat:

**Calibrate**

Op het display komt even later te staan:

**Reload All**  
**Continue**

Open de printhead, trek het papier weer door en trek het lint weer goed en strak.

**Sluit de printhead**

Druk op de toets: **Continue**

De printer gaat nu papier doorvoeren (lengte is afhankelijk van instelling)

Eerst langzaam daarna snel, (calibratie=goed verlopen)

Papier stopt nu op de afscheurbalk

Printer staat op **Pauze**, druk nu op **de knop Calibrate** (rechts onder op het panel)

Printer gaat weer aantal labels doorvoeren en stopt weer op afscheurbalk.

Druk op de knop **Setup/ exit**

Druk op de knop **Next / Save**

Haal de printer van Pauze af

Printer staat nu weer gereed voor gebruik.

Druk paar keer op **Feed** ter controle.

-einde celebratie procedure -

=====

### Verkorte uitleg menu instellen

Instellen Media type : (continuous / non-continuous)  
Druk 1 x op **SETUP** (op display staat Darkness)  
Druk nu aantal keren op **NEXT** tot op display staat:

#### **Media type** **- Non-continuous -**

als de instelling niet goed staat (welke soort materiaal u gebruikt) kunt u deze veranderen door op de linker of rechter zwarte pijl toets te drukken.

Druk nu weer op **SET UP / EXIT**

Druk nu op **NEXT / SAVE**

De printer staat weer gereed.

(Print method instellen werkt op dezelfde manier)

Een configuratie print kunt u maken door bijvoorbeeld :

De printer eerst uit te zetten

Cancel knop ingedrukt houden en de printer weer zetten.

Knop vasthouden tot de printer een testprint maakt.

In deze lijst kunt u zien wat op dat moment de instellingen zijn.

=====  
**Mocht de printer ondanks deze calibratie nog niet functioneren, neemt u dan contact op met de Customer Service Desk van Dalosy, om een afspraak te maken. (0180-486486 of [www.dalosy.com](http://www.dalosy.com))**

